## パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にで連絡ください。な お、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

2 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T #- K インジケーター

7 ループ検知スイッチ 1 ACコネクター

付屋の雷源コードを接続します。 2 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tポート パソコン、ADSI /ケーブルモデムなどを接続するポート です。

3 リンク/アクティブランプ ポートのリンク状態と動作状態を表示します。 点灯(緑):リンク時、点滅(緑):データ送受信時 1秒間隔で点滅 (緑):ループ検知時

3 リンク/ 6 ループ検知ランプ \_ ヿ アクティブランプ 5 電源ランプ(POWER) 4 スピードランプ

4 スピードランプ

点灯: (緑)1000M 動作時, (椅)100M 動作時 消灯: 10M 動作時、1 秒間隔で点滅(緑 / 橙): ループ検知時

5 電源ランプ(POWER) 電源の ON/OFF の状態を表示します。

点灯(緑): 雷源 ON 時

6 ループ検知ランプ

ネットワークのループの有無を表示します。

1 秒間隔で点滅(赤): ループ検知時 7 ループ検知スイッチ

ループ検知機能の OFF/ON を切り替えます。 ※スイッチ切り替え後、電源の OFF/ON をしてください。

□ 電源コード(AC100V用) 1本 ※マグネット装着時は、ゴム足も装着してください。 □ マグネット用ネジ...... □ 安全にお使いいただくために必ずお守りください(保証書付).......1枚

※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り 取って、本製品と一緒にお送りください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参昭してください。

## 設置

#### ■ 設置 上の注章

- ・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
- ・本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。
- ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
- ・他の機器や壁などで、本製品の涌風口をふさがないでください。
- ・電源ケーブルは必ず本製品に付属の物を使用してください。他の製品の電源ケーブルは仕様が異な るため、本製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。

### ■ 床やスチール製デスクの側面などに設置する場合

床に設置する場合は、本製品底面の四隅に、付属のゴム足を貼り付けて設置してください。スチール 製のデスクの側面など金属部分に設置する場合は、付属のゴム足を貼り付けて、本体添付のマグネッ トで設置してください。

## ■ 壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、右図のようなネジを使います。壁にネジを固定して、本製品底面の取り付け穴を 引っ掛けてください。

※本製品を梱包している箱の側面(内側)には、壁に固定するネジの間隔の目安が印刷されています。

# 注意

・付属のマグネットにはフ ロッピーディスクや磁気 カードなどの磁気記憶媒 体を近づけないでくださ い。データが消失・破損す ることがあります。

マグネットでスチール製 デスクの側面などに設置 する場合は、付属のゴム足 を貼り付けてください。



#### ループ給知機能

本製品は、ネットワークに障害を及ぼすネットワークのループを検知し、ランプで通知する機能を搭載しています。 ■ ループとは

LAN ケーブルの両端を同じハブに接続したり、ハブをループ(円環)状に接続したりすることで、ネットワーク内をデータが循 環し続けることです。データが循環し続けると通信に障害を及ぼし、通信ができなくなる場合があります。

#### ■ ループ検知機能の動作

ループ検知機能 OFF の場合:ネットワークのループを検知しません。

ループ検知機能 ON の場合: ネットワークのループを検知すると、1 秒間隔で本製品前面のループ検知ランプ、リンク / アクティ ブランプ、スピードランプが点滅します。 / 注意

・ループ検知機能が ON の場合、定期的

(約2秒間隔)に本製品からループ検知

パケットを送信します。ループ検知パ

ケットを送信したくない場合は、ルー

プ検知機能を OFF でで使用ください。

ループ検知機能は、全てのループの検

知を保障する機能ではありません。

16.000Bvtes(ワイヤーレート: 9,216Bytes)

※ヘッダ 14Bytes + FCS 4Bytes 含む

1.488.095 パケット / 秒 (1000BASE-T)

148.810 パケット / 秒 (100BASE-TX)

1000Mbps (1000BASE-T)

(スループット) 14.881 バケット / 秒 (10BASE-T)

#### ■ ループ給知機能の OFF/ON の切り替え方法

- 1. 本製品前面のループ検知スイッチの OFF/ON を切り替えます。
- 2. 電源ケーブルをコンセントから抜いて、差しなおします。 ※電源の OFF/ON を行わないと設定が反映されません。

#### ■ ループを検知したとき

配線がループ状にならないようにつなぎ直してください。

※ループ検知時、ループ検知スイッチを OFF にしてもループ検知ランプは占滅します。

# ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。

- ・本製品に電源ケーブルが接続されているか。電源ケーブルがコンセントに接続されているか。
- ・UTPケーブルは正しく接続されているか、断線していないか。
- リンク/アクティブランプは占打しているか。
- ※リンク/アクティブランプが占灯しないときは、接続したハブやLANアダプターの通信モードを手動で100M半二重ま たは10M半二重に設定してください。

## 製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

伝送速度

規格	IEEE802.3ab (1000BASE-1) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)	伝送速度	1000Mbps (1000BASE-1) 100Mbps (100BASE-TX) 10Mbps (10BASE-T)
フロー	IEEE802.3x (全二重動作時)	スイッチング	ストア & フォワード
コントロール	バックプレッシャー (半二重動作時)	<u>方式</u> ジャンボ	10000P + (F (+ 1 1 1
ポート数	8 ポート (全ポート AUTO-MDIX 対応)	フレーム	16,000Bytes(ワイヤーレート ※ヘッダ 14Bytes + FCS 4
適合ケーブル (*1)(*2)	1000BASE-T: エンハンストカテゴリ 5 以 Fの UTP ケーブル	アクセス方式	CSMA/CD
( . / ( _ /	100BASE-TX: カテゴリ 5UTP ケーブル	データ	1.488.095 パケット / 秒 (10
	10BASE-T:カテゴリ3以上のUTPケーブル	転送速度	148,810 パケット / 秒 (100
コネクター	RJ-45 型 8 極コネクター	(スループット)	14,881 パケット / 秒 (10BA
	(シールドタイプ)	スイッチング	16Gbps
電源	AC100V 50/60Hz	ファブリック	
消費電力	最大 7.5W	MAC アドレス	4,000 (セルフラーニング)
外形寸法	180 (W) × 102(D) × 30(H)mm	テーブル	
重量	550g (本体のみ)	バッファ	128KBytes
動作環境	動作温度:0~40℃	メモリー	W 000 ft
利用を発	動作温度:00~400	エージング	約 300 秒
取得規格	VCCI classB、FCC classB	タイム	
以行况恰	VOOI CIASSD, FOO CIASSB	その他	ループ検知機能、おまかせ節制

IEEE002 2-4 (1000D ACE T)

バッファ 128KBvtes メモリー エージング 約300秒 タイム その他 ループ検知機能、おまかせ節電機能 (\*3) 搭載 \*1 本製品は、ケーブルの種類(ストレート / クロスケーブル)を、自動的に判断しますので、どちらのケーブルでも問題なく使用できます。

\*2 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。

\*3 おまかせ節電機能は、ポートごとのリンクの有無を確認して、未使用ポートの電力を削減する機能です。